

Инструкция по применению двухкомпонентного клея DAMY FLOOR

Условия нанесения и способ применения

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности не ниже +15°C и относительной влажности воздуха ниже 75%. Низкие температуры удлиняют, а высокие – сокращают открытое время, время укладки и схватывания. Также при низких температурах повышается вязкость клея, что ухудшает его удобное нанесение.

2. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости его следует прогрунтовать составами, отверждаемыми вследствие реакции. Невпитывающие влагу основания обезжирить и отшлифовать. *При наружных работах исключить доступ влаги со стороны основания, в частности, цементные основания необходимо предварительно загрунтовать эпоксидной грунтовкой. После ее отверждения основание отшлифовать.

3. Ёмкости перед работой довести до комнатной температуры. Полностью смешать смолу и отвердитель при помощи миксера в течение не менее 2 минут до получения однородной по цвету массы. Следить за хорошим перемешиванием смеси, особенно по краям и на дне емкости. Необходимо избегать слишком высокой скорости смешивания для сохранения более длительного открытого времени. Жизнеспособность смеси составляет примерно 50-60 минут (время, в течение которого приготовленную смесь необходимо выработать).

4. Клей равномерно нанести на основание зубчатым шпателем: A1/A2 – для SPC, гомогенных виниловых покрытий и резиновых покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой; B3/B11 - для паркета, фанеры, ДСП, необработанных пробковых плит, металла, керамики.

5. К укладке покрытия приступают сразу после нанесения клея, тщательно удаляя оставшийся воздух и обеспечивая плотное прилегание покрытия к основанию. При укладке SPC, паркета во избежание образования пустот количество клея должно быть таким, чтобы между покрытием и основанием образовывался почти единый слой клея. При этом клей не должен выдавливаться через стыки между элементами покрытия во избежание загрязнений. Между элементами покрытия и стеной необходимо оставить зазор 10-15 мм. Уложив элементы покрытия, их необходимо хорошо простучать, а иные покрытия (SPC) -притереть или привальцевать, и еще раз – через 1,5-2 часа после их покрытия.

6. Клеевые загрязнения необходимо сразу же убрать с помощью чистящей ткани. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.

7. Не допускается ходить по свежеложенному покрытию в течение 2 часов.